

Liebe Benutzer des Wandmodells der KORN-QUETSCH

Das ansprechende Design der bisher einzigartigen Wandausführung, verbunden mit der bewährten Funktion der KORN-QUETSCH, macht das Wandmodell zu einem Schmuckstück Ihrer Küche.

Damit Sie viel Freude mit Ihrem Gerät haben, sind folgende Hinweise zu beachten:

1. Hinweise zur Montage

Mit Hilfe der Zeichnung auf der Rückseite dieses Blattes können Sie den optimalen Wandplatz leichter ermitteln und die Wandbohrungen markieren.

Für die Arbeitshöhe empfehlen wir folgenden Richtwert:

Bei nach unten stehender Kurbel soll der Griff mit hängendem, fast gestrecktem Arm angefasst werden können.

2. Flügelmuttern

Die Flügelmuttern müssen bei der Benutzung des Wandmodells immer zumindest leicht angezogen sein!!

3. Schrauben nachziehen

Bitte beachten Sie, dass die Stabilität über die vier von der Kurbelseite her sichtbaren Schrauben "S" (siehe Zeichnung auf der Rückseite) erreicht wird. Diese Schrauben müssen bei der Benutzung des Gerätes immer fest angezogen sein. Da sich die Schrauben gelegentlich lockern können, müssen diese von Zeit zu Zeit überprüft und nachgezogen werden.

4. Reinigung

Aufgrund der offenen Bauweise ist das Reinigen mit einer Bürste fast überall problemlos möglich. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie (notfalls) die KORN-QUETSCH abhängen.

5. Zusatz-Info für Wandmodelle mit abnehmbarem Holztrichter

Der Holztrichter ist mit den Drahtbügeln aus Edelstahl am Gerät befestigt. Durch Wegziehen des Bügels nach außen kann der Trichter gelöst und zur Reinigung abgenommen werden.

Falls die Spannung des Bügels einmal etwas nachläßt, können Sie den Bügel am Bogen mittels einer Zange ein wenig zusammendrücken.

Dies wird in der Skizze verdeutlicht.

Herzliche Grüße

Ihr ESCHENFELDER-Team

